

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

INSTRUKCJA OBSŁUGI Klever XChange Plus HD

Wzmocniona wersja noża Klever XChange. Rękojeść wykonana jest z lekkiego i trwałego materiału - magnezyj. Tnąc nożami Klever chronisz się przed skaleczeniem podczas cięcia opakowania, a towar wewnątrz zostanie nienaruszony. Wszystko dzięki ukrytym ostrzom w szczelinach.



Wymiana ostrza:



Wciśnij przycisk zwalniający ostrze



chwyć ostrze



wyciągnij ostrze z rękojeści



włóż nowe ostrze do rękojeści



wciśnij je do końca, aby się zblokowało



Nóż jest gotowy do użycia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

Ostrze zapasowe:



KCJ-HXDW-20