

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polysafe Plus

Jego oryginalna budowa chroni użytkownika przed skaleczeniem, dzięki ostrzu ukrytemu w szczelinie. Zawartość opakowania również nie ulega zniszczeniu. Dodatkowo dla zwiększenia komfortu pracy, rękojeść jest antypoślizgowa. Kolejnym atutem jest blaszka umieszczona na grzbiecie noża, która służy do bezpiecznego cięcia taśmy klejącej na kartonie. Nóż jest wyposażony w pokrętło, czyli nie potrzebujemy dodatkowych narzędzi do wymiany ostrza. Największą zaletą noża jest zamontowane ostrze, które posiada cztery krawędzie tnące.



Wymiana ostrza:



Chwyć nóż



odkręć czarne pokrętło



podnieś klapkę



chwyć za ostrze



zamień ostrze stroną lub włóż nowe ostrze do rękojeści



dobrze je umieść w uchwycie

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.



zamknij klapkę



zakręć pokrętło



nóż jest gotowy do użycia

Ostrze zapasowe:



WBG202S gr. 0.30mm