

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Slitter Light

Aluminiowa obudowa dodatkowo powleczona gumą jest lekka i poręczna. Smuklejsza od rękojeści noża Slitter. Nóż posiada pojedynczy systemem sprężynowy. Należy puścić suwak, wtedy ostrze samoczynnie wraca do rękojeści. Przeznaczony jest do cięcia grubych materiałów. Świadczy o tym wysunięcie ostrza na długość 42 mm. Ich wymiana odbywa się bez dodatkowych narzędzi. Oczko na smycz znajduje się z tyłu rękojeści. Nóż jest dla osób prawo- i leworęcznych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy ściągać kciuk z suwaka podczas cięcia, aby mechanizm sprężynowy mógł zadziałać i cofnąć ostrze do rękojeści po zakończeniu cięcia.



Wymiana ostrza:



Przyłóż kciuk do suwaka



i wypchnij wewnętrzną część noża do tyłu



aż całość wyjdzie z rękojeści



chwyć ostrze i wymień je na nowe



włóż z powrotem ostrze pamiętając o dokładnym włożeniu ostrza w wystającą wypustkę



włóż całość z powrotem do środka

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.



włóż całość z powrotem do środka



aż wewnętrzna część zatrzaśnie się



nóż jest gotowy do użycia

Ostrze zapasowe:



Pełne 60 mm